

○ '04~'08 YZF-R1 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

1) タンデムシートを外し、シートカウル裏から貫通してきているナンバー灯、ウインカーのハーネスカップラーを外した後、写真① ○印部のボルト4本を緩め、フェンダーを取り外します。

①



2) ウインカー裏のゴム(写真② 矢印)を指先でめくり、プラベースを外し、フェンダーからウインカーを取り外し、フェンダーレスキットに逆の手順で組み付けます。

②



3) FRPフェンダーレスに付属のLEDナンバー灯を取り付け、ウインカー、ナンバー灯のハーネスを束ね、付属のコルゲートチューブの中に通します。

4) ビニールテープをお持ちでしたら、写真④ の様にハーネス集合部かららせん状に巻き付けていくことをお勧めします。

5) ステーを写真⑤ の様に、付属の皿ビス、黒ワッシャー、キャップナットにて仮組みし、シートカウル裏に取り付けます。
ノーマルフェンダー裏のナットプレート(写真③)を裏面にあてがい、1)で外したノーマルボルトを使います。)

③



6) フェンダーレスを、付属の皿ビス、黒ワッシャー、キャップナットにてステー下に取り付け、ハーネスをフェンダーレス、ステーのそれぞれの中央穴をストレートに貫通させ、シートカウル内に入れ込みます。

7) ウインカー、ナンバー灯ハーネスを結線し、フェンダーレス下のハーネスの垂れ具合を調整してから、シートカウル内に付属のタイラップにて結束します。

④



8) 写真⑤ステー○印部にリフレクターを移植します。

9) フェンダーレスキットを後方より目視し、傾き、ヒネりを調整してから、全てのボルト、ナットを本締めします。

⑤



10) ウインカー、ナンバー灯が点灯することを確認してからタンデムシートを取り付けてください。