

○ 2013～ Ninja250 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

1) タンデムシートを外し、車載工具を取り出し、写真①矢印部のボルトを外し、両サイドカバーを左右に引っ張り外します。

(注意) 写真①丸印部裏の突起が車体側ゴムグロメットに差し込んでありますので、破損しない様に注意してください。

2) 写真①ブロック矢印部のボルトを外し、座面を後方にスライドさせながら取り外します。

3) 写真②矢印部のビス、プラリベットを外し、カウル両サイドを外します。

(注意) 写真③丸印部ゴムグロメットに差し込まれていますので、破損しない様に注意してください。

4) シートカウルセンターパネルを上引き抜き、写真②ブロック矢印部プレートを取り外します。

5) プレート下にカップラーが、前からウインカーR/L、ナンバー灯の順に並んでいますので、それぞれを外します。

6) 写真⑤丸印部の防水ゴムを取り外し、矢印部4箇所のボルトを外し、フェンダーを取り外します。

7) 取り外したフェンダーからウインカーを取り外し、フェンダーレスキットに移植します。

写真⑥の様子、ウインカー裏のビスをプラスドライバーで外し、写真⑦矢印部内部プレートのキリカキに、小型のドライバー等を差し込み、こじてプレートを外します。

(プレートは、ゴムに引っ掛かっているだけなので、簡単に外れます。)

ウインカーをつかんで、ひねりながら抜き取り、フェンダーレスに、ノーマル同様に固定し、付属のLEDナンバー灯をフェンダーレスキットに装着します。

8) フェンダーレスキットをシートレール裏からあてがって、付属のボタンボルト、ステンワッシャー、Uナットにて仮固定します。

9) ウインカーのハーネスを結線し、ナンバー灯は付属のカップラーに端子を挿入してから結線します。

(注意)

端子は、カップラーに挿入後、爪が引っ掛かってロックされたことを必ず確認してから結線してください。(向きに注意)
(+)(-)を間違わないでください。メインハーネス側の赤には、ナンバー灯側も赤です。

10) 付属のリフレクターステーとナンバープレートを、フェンダーレスに共締めし、リフレクターは、ノーマルから移植します。

11) シートカウルを元通り装着し、フェンダーレスのひねり等を調整した後、8)のボルト類を本締めします。

(注意)

○ 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。

