

○ '01~'02 GSX-R600~1000 フレームカバー取付け説明書 ○

- ① 両サイドパネル、アッパーカウル、左右ダクトを外し、下写真の様にフレームカバーが覆う部分の、全てのパーツをメインフレームから外す。(1000のEXCVAモーター取付ボルトは除く)
タンク部はフロント取付ビス2本を外す。



- ② 車体右側のハーネス用クランプは、先端が下写真のような形状の為、特に右ダクト横のクランプは、先の細いマイナスドライバー等で、慎重に爪を内側に寄せて抜かないと破損し易いので注意してください。もし、破損した場合付属のクランプ(ケーブルストラップ)を適当な長さに切って使用してください。



フレーム中央クランプ



右ダクト横クランプ

- ③ フレーム表面の泥、ホコリ、油分、ワックスを綺麗に拭き取って、フレームカバーを両面テープにて装着し、ステム部左右は、タンクFrステーとフレームとの間に入れて共締めする。
フレーム両サイドの白色グロメットは、フレームカバーの厚みが増した分取付しにくいですが、先の細いドライバー等で、慎重にフレーム内側へつばを押し込んで装着してください。
- ④ 後は分解した逆の手順にて、外装を組みつけてください。

※ 注意 フレームが冷えている時に装着すると、両面テープが密着しにくいので、走行後など、フレームがあたたまっている時、フレームカバーを手の平で軽くフレームに押し付け、確実に密着させてください。

クレバーウルフ・レーシング

仕様等は予告なく変更する事があります。