

○ リアフェンダー 取り付け説明書 ○

■ リアフェンダー

- 1) フェンダーの前側2箇所(写真 1 矢印)に、ノーマルのゴムグロメットとカラーを移植します。



(写真 1)

- 2) スイングアーム右側のブレーキホースガイドを一旦外し、チェーンカバーも外します。

- 3) フェンダーをそれぞれ、ノーマルビスにて固定します。



(写真 2)