

○ '06~'07 YZF-R6 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

1) タンデムシートを外し、シートカウル裏から貫通してきているナンバー灯、ウインカーのハーネスカップラーを外した後、写真① ○印部のボルト4本を緩め、フェンダーを取り外します。

2) ノーマルステー部のプラカバーを外し、プラケース内のハーネスを取り出します。

3) ウインカー裏のゴム(写真② 矢印)を指先でめくり、プラプレートを外し、フェンダーからウインカーを取り外し、フェンダーレスキットに逆の手順で組み付けます。

4) フェンダーレスキットに付属のLEDナンバー灯を、付属のボルトにて固定します。

5) フェンダーレス下から、付属のボタンキャップボルト(M6X35)、M6ステンワッシャーを4箇所貫通させ、付属のアルミカラー(t=7)を入れ、フェンダーレスとシートカウルの間にカラーをサンドイッチする形でシートカウル裏にあてがいます。(写真③ 参照)
(1)で外したノーマルボルトは使いません)

6) 上から、ノーマルワッシャーはそのまま、付属のUナットにて、フェンダーレスキットを固定します。

7) ウインカー、ナンバー灯ハーネスを、フェンダーレス中央穴よりシートカウル内に入れ込み結線し、裏面のハーネスの垂れ具合を調整してから、シートカウル内に付属のタイラップにて結束します。

8) 付属のプレートにリフレクターを移植し、ナンバープレートと共にフェンダーレスに共締めします。

9) フェンダーレスキットを後方より目視し、傾き、ヒネリを調整してから、全てのボルト、ナットを本締めします。

10) ウインカー、ナンバー灯が点灯することを確認してからタンデムシートを取り付けてください。

