

○ '09~ ZX-6R 取り付け説明書 ○

■ フルカウルの取付け

- 1) ラジエーター右のリザーブタンクを外し、ノーマルカウルから外したレギュレーターを、別売りのステー(写真①矢印)、Uナット、ノーマルボルトを用いて固定します。

注) 外したリザーブタンクは、小型の物に交換し、エアーダクトの下辺りにでも移設してください。

注) キットハーネスをお使いの場合は、この作業は必要ありません。

- 2) バックミラーステー中央の突起(写真②丸印)を削り落とし、アップカウルをはめこみます。

- 3) センターダクトが確実にはまっていることを確認後、ミラーステー後部穴(写真②矢印)に、付属のボタンキャップボルト(M6×15)とステンワッシャ、フレーム両サイドに付属のボタンキャップボルト(M6×20)とステンワッシャにて取り付けます。

- 4) アンダーカウルを付属のDリングファスナーとナイロンワッシャーにてアップカウルに装着し、後部は付属のボタンキャップボルト(M6×15)とステンワッシャにてフレーム下部へ固定してください。

- 5) スクリーンは、ノーマルを移植します。

③



①



②



④



(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。(断熱材は、お客様でご用意ください。)

触媒は、必ず外してください。フルEXをご使用ください。 ◀

(注意) このカウルは、ノーマルラジエーター対応です。

ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります
アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。

マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要
になる場合があります。

■ シートカウルの取付け

- 1) シートレール両サイドのボルト4本を外し、ブラケット(写真⑤矢印)を外します。(この際、転倒リレーを外しておきます。)
注) 外したボルトは、シートカウル本体座面の固定に使用します。

- 2) 別売りのステーに、転倒リレーをアップマークに注意して取り付け、シートレールに、写真⑥の様に固定します。
(ボルトは、外したフェンダーのボルトでも使ってください)

- 3) 台座を黒シートレール上に置き、前側は写真⑦矢印部へ、後部は、タイラップにてシートレールに縛り固定します。
(ボルトは、外したフェンダーレスのボルトでも使ってください)

- 4) シートカウルを差し込み、最後部はノーマルボルトにて写真⑤丸印へ、座面部は台座へ、1)で外したボルトにて固定します。

注) 最高部の固定部がシートレールとの距離が合わない場合は、シートカウルの白／黒 連結ボルト(写真 ⑦○囲み部)を一旦緩めて調整してください。

(裏面は、マッドガードに、ノーマルプラリベットにて固定します)

⑤



⑥



⑦

