

# ○ 2010～ Z1000 リアフェンダー、フェイスマスク 取付け説明書 ○

## ■ リアフェンダーの取り付け

- 1) 右側のステップを外し、真裏にあるプラリベット2本を(写真①○囲み部)外します。  
(注) ABS車の場合、プレートからマスターシリンダーを外した方が作業し易いです。



- 2) 写真①矢印部2箇所のボルトを外します。  
(後ろ側は、スイングアームの内側です。)

- 3) 写真②○囲み部のピンを引き抜き、矢印部ボルトを外し、リアフェンダー、チェーンカバーを取り外します。  
(ピンは、写真③の形状で、簡単に引き抜けます。)



(注) ピンがはまっていた部座面部分をカットして、チェーンスライダーの固定の為、元通りにピンで固定してください。

- 4) リアフェンダーを入れ込み、右プラリベット2箇所を先に付け、スイングアーム上3箇所を、ノーマルボルト、付属のステンワッシャ、ゴムワッシャにて仮締めします。

- (注) ブレーキホースクランプの金具(写真④右)は使用しませ  
付属のクランプを用い、写真⑤矢印部の穴へ差し込みます。



- 5) スイングアーム内側のブレーキホースクランプ(写真④左)は、ホースから外し、ホースはフリーにして、付属のM6大径ワッシャ、ノーマルボルトにてフェンダーを仮締めします。

(注) ABS車の場合、ボルトをクランププレートに差し込んでからワッシャを入れてください。



- 6) 後ろから、リアフェンダーのヒネリを目視、調整しながら、すべてのボルトを本締めします。

- 7) 1)で外したステップを元通りに取り付けて、作業終了です。

(※) マフラー(サイレンサー)を外した方が、工具を入れ易いので、マフラーを外してから作業されることをお勧めします。

(注意)

- 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。



## ■ フェイスマスクの取り付け

- 1) 写真①○囲み部4本のビスを外し、スクリーンを取り外します。



- 2) フェイスマスクを、付属のボタンボルト(M5X15)、ステンワッシャ、ゴムワッシャにて取り付けます。

- 3) フェイスマスクの大穴4箇所に、付属のウエルナットを差し込み、1)で外した、ノーマルビス、ワッシャでスクリーンを固定します。