

○ '11～ ZX-10R タンクカバー 取付け説明書 ○

- 1) 写真① 矢印部 2箇所の純正ゴムグロメットを取り外し、付属の M5ウエルナット (カラー付き)を挿入します。
- 2) 写真② 矢印部のグロメットはそのままで、中に付属の M6ウエルナット 挿入します。
- 3) タンクカバーを載せ、1)の2箇所は、付属の ボタンキャップボルト(M5X20)と M5ステンワッシャーにて、2)の両サイドは、付属の ボタンキャップボルト(M6X25) とM6ステンワッシャーにて固定します。
- 4) タンクカバー最前部、最後部の両サイドは、純正ボルトにて固定します。

(参考) 車高調整の為、頻りにタンクを車体から外す場合は、最前部の固定は省いた方が良いでしょう。



(写真①)



(写真②)