

# '17～ CBR1000RR

## ○ リアフェンダー、チェーンカバー 取り付け説明書 ○

### ■ リアフェンダー

- 1) ノーマルリアフェンダーを外します。  
(写真 1)
- 2) チェーンカバーの後ろ側を一旦外します。
- 3) リアフェンダーを乗せ、左後部は、チェーンカバーの下に入れてください。
- 4) 写真1-矢印部は、付属のボタンキャップボルト (M5×15) と、M5ステンワッシャー、ゴムワッシャーにて仮締めします。
- 5) 左後部(写真1-○印部)は、チェーンカバーを上に乗せてから、ノーマルボルトにて仮締めします。
- 6) 右後部は、写真2のスイングアームに付属のタイラップにて仮締めします。
- 7) 真後ろから眺めながらリアフェンダーのゆがみを修正しながら、全てのボルト、タイラップを本締めしてください。

注) 緩み防止の為、ボルトにはネジロック剤の塗付をお勧めします。



(写真 2)



### ■ チェーンカバー

- 1) 前後共に、ノーマルボルトにて取り付けます。

(写真 3)



注) 緩み防止の為、ボルトにはネジロック剤の塗付をお勧めします。