

○ '20～ CBR1000RR-R リアフェンダー 取り付け説明書 ○

- 1) 純正リアフェンダーを取り外し、オリジナルリアフェンダーをスイングアームに載せます。
- 2) 前側 2箇所(写真① 矢印)は、付属のボタンボルト(M5X20)、ステンワッシャー、ゴムワッシャーにて、右側後部(写真② 矢印)は外した純正プラリベットで、左側チェーンカバー部(写真① 矢印)は、外した純正ボルトにて仮留めします。

写真①



写真②



- 3) リアフェンダーを後方から眺めながら、フェンダーのひねり、歪みを修正しながら、各ボルトを本締めします。

(注意) 緩み防止の為、全てのボルトにネジロックを塗布することをお勧めします。