

## ○ タンクプロテクター取り付け説明書 ○

- 1) タンクプロテクター裏面に、同梱の両面テープを、  
写真①の様にご貼って下さい。

注) 実際に貼るテープの数は、  
各車種プロテクターの大きさによって、  
お客様で好みに調整して下さい。 ①

- 2) ガソリタンクのプロテクターを張る部分の、  
ゴミ、ホコリ、汚れ、ワックス、油分等を、  
除去し、しっかりと脱脂して下さい。

- 3) 両面テープの剥離紙を剥がさずに、  
ガソリタンクにあてがって(写真②)  
形状が一番沿う位置を探ります。

- 4) マスキングテープかセロテープ等で、  
仮固定し、写真の様にポイントを付けます。 ②

- 5) プロテクターを一旦外し、剥離紙を剥がして、  
先ほどのポイントに合わせ、ずれないように  
注意しつつ一気に貼り付けて下さい。



(注意) 製品の外周付近がくっ付こうとする前に中央平面付近を密着させる為に、一気に”えいっ”と躊躇なく押し付けてください。  
中央付近を十分密着させた後、外周付近をしっかりと押さえて密着させてください。  
先に外周付近が密着してしまうと、中央付近が”ばこばこ”といくら押しても浮いてしまう現象が発生します。

注) カーボン、FRP製品にありがちな、歪み、変形によって、暫くしてから浮いてくる事があります。  
両面テープは強力タイプを使っていますので、完全にテープが密着するまで、  
定期的にプロテクターをタンクに押し付けて下さい。  
それでも浮いてくる場合は、正規の位置からずれて貼り付けている可能性がありますので、  
貼り直して下さい。(テープは、弊社で別途購入できます。1シート(10個つづり)税込み¥330ー)

注) 寒い時期、タンクが冷たいと、両面テープの接着力が極端に下がりますので、ドライヤー、  
ヒーター等で、タンクを暖めてから装着されることをお勧めします。

(お願い) この商品は、その名の如くタンク表面を傷から保護する物でドレスアップ商品ではありません。  
しかも、他のカーボン製品の様にウレタンクリア塗装をしておらずゲルコート仕上げで対候性がありません。  
紫外線、酸性雨など自然環境の影響で変色してしまう可能性があります。ご心配な方は装着前に  
ウレタンクリア塗装を施されることをお勧めします。

また、ゲルコートのまま装着されてワックス、ガラスコートなどを施されると、成分によっては白く変色して  
しまう可能性もあります。  
変色したからと言っても弊社ではクレーム対応しかねますのでご了承ください。