

# ○ '08~'16 CBR1000RR 取付け説明書 ○

## ■ フルカウルの装着

- 1) バックミラー部は写真①矢印へ、付属のボタンキャップボルト(M6×30)とステンワッシャー、フランジボルト(裏側)にて装着して下さい。
- 2) フレーム両サイド、アッパーカウル取り付けステーのウエルナットは(写真②矢印)、付属のウエルナット(カラー付き)と交換し、付属のボタンキャップボルト(M5×20)とステンワッシャーにて取り付けます。

(注) ウエルナット表のカラーと、内部ナットが当たり、固い手ごたえが出るまでしっかり締めてください。

- 3) メインフレーム下端へ写真③、④の向きにアンダーカウルステーを、付属のフランジボルト(M6×15)にて仮付けします。

(注) ストリート用の左側は、ステーは付けずに付属のボタンキャップボルト(M6×15)、ステンワッシャー、ゴムワッシャーにて直に固定します。

- 4) アンダーカウルを装着後、マフラークリアランス、チェーンクリアランスを確認しながらステーの角度を調整した後、ステーの固定ボルトを本締めして下さい。



①



②



③ 右側



④ 左側

(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。(断熱材は、お客様でご用意ください。)

(注意) ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。

## ■ タンクカバーの装着

- 1) 前側2箇所は、ノーマルタンクカバーより、ゴムグロメット、カラーを移植し、ノーマルボルトにて装着します。
- 2) 後側2箇所は、シートカウル装着時、シートカウルと共締めします。

⑤

## ■ シートカウルの装着

- 1) シート本体をシートレールにはめ、前側取り付け部はタンクカバー後部の上に乗せ、付属のトラスボルト(M6×20)にて、後部は、矢印部へ付属のトラスボルト(M6×15)にて取り付けます。

