

## ○ '08~'20 ハヤブサ フロントフェンダー 取付け説明書 ○

- 1) 写真①の様に、フロントフェンダーを脱着する際、フェンダー、フロントフォークを傷付けない様に、養生テープ、ガムテープ等で養生してください。
- 2) フロントフェンダーを固定しているボルト 6箇所を全て外し、フェンダーが多少動く様にします。
- 3) 右側ブレーキホースクランプは、写真②の10mm六角頭フランジボルトにて裏から固定されていますので、平型メガネレンチ、もしくは板ラチェットにて緩めて外します。
- 4) フェンダー後部バイパスホースのクランプは、写真③の形状ですので、タイヤとフェンダーの間に手を差し込み、フェンダー裏に突出している爪の前後を掴み、片側ずつ抜き取ります。
- 5) 正面からフェンダーを少し持ち上げながら、フォークより後部両サイドを縮めながらフロントフェンダーを正面方向に抜き取ります。
- 6) 装着するフェンダーの後部両サイドを傷がつかない様に養生して入れ込みます。

(注) フォークの取り付け部 6箇所も、フェンダーを傷付けない様に養生することをお勧めします。

- 7) 逆の手順でフェンダーを仮締めし、正面からフェンダーのひねり、傾きなどを修正しながら、本締めしてください。

(注意) ノーマル同様にブレーキホースをクランプする際、右側のボルトは首下が写真②の様に段付き形状ですので、フェンダーの穴に確実に差込まれていることを確認しながら本締めしてください。

(注意) 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。

①



②



③

