

この度は HKS フラッシュエディター+Flatwell 200 馬力仕様カスタムデータをお買い上げいただきましてありがとうございます。

カスタムデータ導入までのご案内となります。

HKS フラッシュエディターの操作方法につきましてはフラッシュエディター付属の説明書をご参照ください。

1. 初期作業

(必須) フラッシュエディターを車両に接続して ECU READ を行って下さい。

HKS データをご利用しない場合は本体をお送りください。

(任意) PHASE2 などの HKS データをご利用の場合は ECU READ を行った後、PC で初期化ツールにて初期化(T/C)を行っていただき、ECU ReFLASH を行って下さい。

2. フラッシュエディター本体の送付

付属の伝票(佐川急便)にてフラッシュエディター本体をお送りください。

他の宅配便にて送付いただいても結構です。

以下まで送料着払いにてお送りいただければ結構です。

送付先

TEL 072-678-5552

〒569-0832

大阪府高槻市唐崎中3丁目1-40

フラットウェルレーシングプロジェクト宛

カスタムデータはPHASE1へ書き込みいたします。

別のデータを書き込むためには初期化を行い、カスタムデータを消去する必要があります。

3. カスタムデータ書き込み作業

書き換え後の本体が届きましたら、ECU ReFLASHにてPHASE1を選択し書き込みをしてください。



〒569-0832

大阪府高槻市唐崎中 3-1-40

TEL:072-678-5552

FAX:072-678-0310

<http://www.flatwell.jp/>