

インジェクタードライバーステー取付説明書



部品内容

インジェクタードライバーステー: 1

注意: この商品を取り付けする場合には
サウンドクリエイターは取り外しする必要があります。



インジェクタードライバー、インジェクターカバーNo.1
を取り外します。



インジェクタードライバーステーを画像の位置に
元のボルトで仮り付けします。



インジェクタードライバーを元の付いていたボルト
2本で仮り付けします。
個体差により取り付けの位置の調整が必要です。
一箇所だけ締め付けしてしまうと取り付けできない
場合があります。

仮り付けしてあったボルトをすべて締め付けして
配線などの取り付け忘れや干渉している部分等
チェックして問題なければ完成です。

※注意事項: M8ボルト(エンジン側)締め付け時に
ステーが回転方向に動くことがあります。そのまま
締め付けしてしまうとクラックが入る等発生します。
全体を軽く締め付けしてから本締めする等、慎重に
取付作業して下さい。

イージーマジック
〒489-0932
愛知県瀬戸市美濃池町72-1
TEL 0561-86-0933